

Condicionador de Ar para montagem em teto

Modelo		AIRV 13500 - Standard	AIRV 15000 - Standard	AIRV 15000 – Standard Heat Pump
Fabricante		Carrier	Carrier	Carrier
Capacidade	BTUH	13500	15000	15000
Alimentação	Vac	115	115	115
Consumo	A	13,5	15,0	15,0
Dimensões	mm	Módulo externo: 330x559x1041 Módulo interno (direto): 64x495x648 Modulo interno (duto): 19x432x432	Módulo externo: 330x559x1041 Módulo interno (direto): 64x495x648 Modulo interno (duto): 19x432x432	Módulo externo: 330x559x1041 Módulo interno (direto): 64x495x648 Modulo interno (duto): 19x432x432
Peso	kg	41	43	43
Códigos		<b>Montagem Direta</b>	<b>Montagem Duto</b>	<b>Montagem Direta</b>
Mód. Externo		15725	15725	30690
Mód. Interno		15726	26626	30690
Mód. Interno s/ termostato		37320	37319	37315
Termostato Remoto		37322	37322	37316
				37320
				37321
				37321

Modelo		AIRV 13500 - Low Profile	AIRV 15000 - Low Profile	AIRV 15000 - Low Profile - Heat Pump
Fabricante		Carrier	Carrier	Carrier
Capacidade	BTUH	13500	15000	13500 (resfr) / 11600 (aquecim)
Alimentação	Vac	115	115	115
Consumo	A	13,4	14,1	13,8 (resfr) / 12,2 (aquecim)
Dimensões	mm	Módulo externo: 191x681x1059 Módulo interno (direto): 64x495x648 Modulo interno (duto): 19x432x432	Módulo externo: 191x681x1059 Módulo interno (direto): 64x495x648 Modulo interno (duto): 19x432x432	Módulo externo: 191x681x1059 Módulo interno (direto): 64x495x648 Modulo interno (duto): 19x432x432
Peso	kg	40	40	40
Códigos		<b>Montagem Direta</b>	<b>Montagem Duto</b>	<b>Montagem Direta</b>
Mód. Externo		31948	31948	31949
Mód. Interno		15726	26626	31949
Mód. Interno s/ termostato		37320	37319	37292
Termostato Remoto		37322	37322	37320
				37321
				37321

Low Profile

Módulo externo – compressor, evaporador, condensador, ventiladores.

Standard

Módulo interno – Controles de operação, direcionadores de ventilação, filtros de ar.

Ar condicionado de alta eficiência para montagem em teto de veículos, contêineres e abrigos. No modelo com montagem direta, o módulo interno é montado diretamente sob o externo. No modelo com duto, um tubo conecta os módulos interno e externo. O modelo com duto inclui um controle remoto.

Controle remoto incluído no sistema de montagem com duto

Modelo com duto montado

Termostato-Remoto  
-Quente/Frio  
-Frio